

SX-PS-3200P

Guía de configuración

Español



Muchas gracias por haber adquirido el SX-PS-3200P.
La presente guía de instalación le brinda información sobre cómo configurar y utilizar el SX-PS-3200P en su entorno de red. Por favor, siga las instrucciones en **Paso 1-3** para configurar el SX-PS-3200P.

Antes de comenzar, lea cuidadosamente las "Instrucciones de seguridad" en el manual en línea incluido en el CD-ROM.



(De) Auf der CD-ROM befindet sich ein deutschsprachiges Setup-Handbuch im PDF-Format. Zum Anzeigen der PDF-Datei unter Windows benötigen Sie den Adobe Reader.

(Fr) Un guide d'installation en français au format PDF est inclus dans le CD-ROM. Adobe Reader est nécessaire pour lire les fichiers PDF dans un environnement Windows.

(It) Una Guida alla configurazione in italiano è inclusa nel CD-ROM come file PDF. Per visualizzare il file PDF in ambiente Windows è necessario Adobe Reader.

(Es) En el CD-ROM se incluye una Guía de instalación en español como archivo PDF. Se necesita Adobe Reader para ver el archivo PDF en un entorno Windows.

(Pt) Um Guia de Configuração em português é fornecido no CD-ROM no formato de arquivo PDF. É necessário ter o Adobe Reader para visualizar o arquivo PDF em um ambiente Windows.

Contenido del paquete

Confirme que los siguientes elementos hayan sido provistos junto con el SX-PS-3200P:

- SX-PS-3200P
- Guía de configuración (este documento)
- Adaptador de CA
- Cuadernillo de garantía
- CD-ROM (SX User Software)

Registro de usuario


Complete el registro de usuario después de haber finalizado la instalación. El registro de usuario es necesario para brindarle a usted soporte técnico y mejores servicios.

Sitio web para registro del usuario
<http://www.silex.jp/register/>

Para el registro del usuario se necesita un número de serie. El número de serie son las últimas 6 cifras de la dirección Ethernet (12 cifras en total) que puede encontrarse en la base de la unidad.

Ejemplo: Si la dirección Ethernet es "00:80:92:00:11:22", el número de serie será "001122".

Partes y funciones




- (1) LINK LED
- (2) STATUS LED
- (3) Puerto de red
- (4) Interruptor de presión
- (5) Conector de electricidad
- (6) Puerto paralelo
- (7) Dirección Ethernet
- (8) Número de serie

Paso1 Primeros pasos

Se explica cómo conectar el SX-PS-3200P a una impresora y luego a un HUB de red.

* Antes de comenzar, finalice la instalación del controlador de impresora que desee usar. Para el puerto de la impresora, seleccione "LPT1".

1 Se requieren los siguientes elementos:



* Si el SX-PS-3200P ha sido usado en otra red, reiniciélo primero a los valores predeterminados de fábrica. (Lea la instrucción de la derecha.)


2 Conecte el SX-PS-3200P a un puerto de interfaz paralelo de la impresora (1).

3 Conecte el SX-PS-3200P a un HUB de red mediante un cable de red (2).

4 Conecte el adaptador de c.a. al SX-PS-3200P (3) y enchúfelo a un tomacorriente (4).

* Asegúrese de utilizar el adaptador de c.a. que viene con el SX-PS-3200P.

5 Encienda la impresora (5).




Configuración Predeterminada de Fábrica

1 Extraiga del tomacorriente (1) el enchufe de c.a..

2 Presione el interruptor y manténgalo presionado con un objeto de punta fina, como una lapicera o un lápiz (2), mientras inserta el enchufe de c.a. en un tomacorriente (3). Mantenga presionado el interruptor de presión un momento y suéltelo cuando se encienda el STATUS LED (anaranjado) (4). Luego se iniciará la configuración predeterminada de fábrica.

3 Cuando se enciendan el STATUS LED (anaranjado) y el LINK LED (verde) por 1 segundo, estará completada la configuración predeterminada de fábrica (5).



Paso2 Configuración de la dirección IP

Utilice la función de configuración fácil incluida en el CD-ROM (**SX User Software**) para configurar la dirección IP al SX-PS-3200P.


* Desactive temporalmente todo software de seguridad (p.ej., "Norton", "McAfee", etc.) durante la instalación. Para saber cómo desactivar el software de seguridad, vea las preguntas frecuentes en nuestro sitio web (<http://www.silexamerica.com/>).

1 Inserte el CD-ROM (**SX User Software**) en su PC. Haga clic en **Configuración rápida**.




* Si la pantalla del menú no aparece de manera automática, abra **Mi ordenador**, seleccione la unidad de CD-ROM y ejecute **Autorun.exe**.
* En Windows 7, se visualiza el control de la cuenta del usuario. Pulse **Sí**.
* En Windows Vista, se visualiza el control de la cuenta del usuario. Haga clic en **Continuar**.


2 haga clic en **Sí**.




3 Lea la información mostrada y haga clic en **Siguiente**.



4 Lea el acuerdo de licencia del software y pulse **Sí**.



5 Seleccione SX-PS-3200P y haga clic en **Siguiente**.



6 Haga clic en **Asignar dirección IP**, ingrese la dirección IP, la máscara de subred y la pasarela predeterminada y haga clic en **Siguiente**.




* La pantalla puede variar según el sistema operativo que usted esté usando.

Si no figura en la lista...

- Confirme que el SX-PS-3200P está conectado a un HUB de red usando un cable de red apropiado (cable de conexión directa).
- Compruebe que las configuraciones de red (ajustes de la dirección IP) estén adecuadamente configuradas en su PC.
- Deshabilite cualquier software de seguridad que esté habilitado.

* Tenga en cuenta que el servidor DHCP puede asignar una dirección IP diferente cada vez que el SX-PS-3200P arranque. Si se cambia la dirección IP del SX-PS-3200P, la impresión en red dejará de estar disponible. Si desea administrar la dirección IP usando el servidor DHCP, usted necesita configurarla para asignar siempre la misma dirección al SX-PS-3200P.

7 Confirme sus ajustes y haga clic en **Ejecutar**.



* La información aquí mostrada diferirá dependiendo de su selección.

8 Seleccione **Sí** y luego haga clic en **Finalizar**.



La dirección IP ha sido configurada exitosamente al SX-PS-3200P.

El instalador de SX-Print comenzará a ejecutarse. Siga al **Paso3-3** en el dorso.

En caso de cualquier problema en cuanto a configuración, vea **Solucion de problemas** en el dorso.

Paso3 Instalación de aplicaciones y configuración de impresión

Instale el software cliente para impresiones contenido en el CD-ROM (**SX User Software**) y configure la configuración de impresión para permitir la impresión en red desde su PC.

1 Inserte el CD-ROM (**SX User Software**) en su PC.

2 Haga clic en **Instalación de aplicación**.




* Si la pantalla del menú no aparece de manera automática, abra **Mi ordenador**, seleccione la unidad de CD-ROM y ejecute **Autorun.exe**.
 * En Windows 7, se visualiza el control de la cuenta del usuario. Pulse **Sí**.
 * En Windows Vista, se visualiza el control de la cuenta del usuario. Haga clic en **Continuar**.

3 Lea la información mostrada y haga clic en **Siguiente**.




4 Lea el acuerdo de licencia del software y pulse **Sí**.



5 Haga clic en **Siguiente**.



6 Haga clic en **Siguiente**.



7 Haga clic en **Iniciar**.




8 Seleccione **Sí** y luego haga clic en **Finalizar**.




9 Haga clic en **Siguiente**.



10 Seleccione **Imprimir con LPR (Line Printer Remote)** y haga clic en **Siguiente**.



11 Haga clic en **Buscando servidor de impresión**. En la ventana emergente, seleccione **SX-PS-3200P** y haga clic en **Aceptar**. Una vez retornado al asistente, haga clic en **Siguiente**.



* La dirección IP puede ser también tipeada en la **Dirección IP** o el nombre de la impresora archivado.
 * La pantalla puede variar según el sistema operativo que usted esté usando.

12 Haga clic en **Siguiente**.



13 Haga clic en **Finalizar**.



14 Seleccione el controlador de la impresora **SX-PS-3200P** con la que está conectado y haga clic en **Siguiente**.



15 Haga clic en **Finalizar**.



La instalación de aplicaciones y la configuración de impresión han sido completadas.

Si usa la función **SX Monitor** que viene con **SX Print**, usted podrá monitorear siempre la impresora remotamente en su PC.

Cómo iniciar **SX Monitor**:
 Haga clic en **Iniciar - Todos los programas - SX Print - SX Monitor**.
 Para registrar la impresora que desea monitorear, vaya a **Herramientas - Opciones**.



* Algunos modelos de impresora pueden fallar al recuperar la información correcta sobre el estado de la impresora.

Acceso al Manual del Usuario

El CD-ROM suministrado con el SX-PS-3200P contiene el manual en línea. El manual en línea describe cómo configurar y usar el SX-PS-3200P y ofrece información que puede ayudarlo a resolver posibles problemas. Continúe con los pasos siguientes para abrir el manual en línea.

1 Inserte el CD-ROM (**SX User Software**) en su PC.

2 Seleccione la **Guía del usuario** del menú.

* Si la pantalla del menú no aparece de manera automática, abra **Mi ordenador**, seleccione la unidad de CD-ROM y ejecute **Autorun.exe**.

3 Se mostrará el manual en línea.

Solucion de problemas

Continúe con los pasos siguientes si usted tiene cualquier problema en cuanto a la configuración.

1 Consulte la Resolución de problemas en el manual en línea.
 (Vea la instrucción de la izquierda para saber cómo acceder al manual.)

2 Consulte la sección FAQ de nuestra página Web.

3 Póngase en contacto con nuestro centro de atención al cliente.

Atencion al cliente

Europe : silex technology europe GmbH

Correo electrónico : support@silexeurope.com

URL : http://www.silexeurope.com/

Teléfono : +49-(0)2151-65009-0

USA : silex technology america, Inc.

Correo electrónico : support@silexamerica.com

URL : http://www.silexamerica.com/

Teléfono : +1-866-765-8761