

SX-PS-3200P

Guia de instalação

Português

silex
technology



Os nossos agradecimentos pela aquisição do SX-PS-3200P.

Este Guia de Instalação fornece informação sobre como configurar e usar o SX-PS-3200P na sua rede local. Por favor, siga as instruções do **Passo 1 ao Passo 3** para configurar o SX-PS-3200P.

Antes de começar, leia por favor atentamente a seção "Instruções de Segurança" no manual online incluído no CD-ROM.



(De) Auf der CD-ROM befindet sich ein deutschsprachiges Setup-Handbuch im PDF-Format. Zum Anzeigen der PDF-Datei unter Windows benötigen Sie den Adobe Reader.

(Fr) Un guide d'installation en français au format PDF est inclus dans le CD-ROM. Adobe Reader est nécessaire pour lire les fichiers PDF dans un environnement Windows.

(It) Una Guida alla configurazione in italiano è inclusa nel CD-ROM come file PDF. Per visualizzare il file PDF in ambiente Windows è necessario Adobe Reader.

(Es) En el CD-ROM se incluye una Guía de instalación en español como archivo PDF. Se necesita Adobe Reader para ver el archivo PDF en un entorno Windows.

(Pt) Um Guia de Configuração em português é fornecido no CD-ROM no formato de arquivo PDF. É necessário ter o Adobe Reader para visualizar o arquivo PDF em um ambiente Windows.

Conteúdo da embalagem

Por favor, verifique se os seguintes itens, que acompanham o SX-PS-3200P, estão completos:

- ☐ SX-PS-3200P
- ☐ Guia de instalação (este documento)
- ☐ Adaptador AC
- ☐ Folheto de garantia
- ☐ CD-ROM (SX User Software)


Registo do utilizador

Por favor, conclua o registo do utilizador depois da instalação. Necessita o registo do utilizador para um melhor suporte técnico e acesso aos serviços.

Sítio Web para registo do utilizador
<http://www.silex.jp/register/>

Tem de indicar um número de série para se registar como utilizador. O número de série corresponde aos últimos 6 dígitos do endereço Ethernet (12 dígitos no total), indicado na parte inferior do aparelho.
Exemplo: Se o endereço Ethernet é "00:80:92:00:11:22", o número de série será "001122".

Componentes e modo de funcionamento




- (1) LED CONEXÃO
- (2) LED STATUS
- (3) Porta de rede
- (4) Botão comutador
- (5) Conector para o cabo de alimentação
- (6) Porta paralela
- (7) Endereço Ethernet
- (8) Número de série

Passo 1 Como começar

Como conectar o SX-PS-3200P a uma impressora e, em seguida, a um concentrador de rede.

* Antes de começar, complete a instalação do driver da impressora que pretende utilizar. Selecione "LPT1" como porta da impressora.

1 Os seguintes itens são obrigatórios:



Concentrador Ethernet

Cabo de rede

* Se o SX-PS-3200P tiver sido utilizado numa outra rede, reponha primeiro os parâmetros de fábrica. (Consulte as instruções à direita.)


2 Ligue o SX-PS-3200P a uma porta de interface paralela na impressora (①).

3 Ligue o SX-PS-3200P a um concentrador de rede através de um cabo de rede (②).

4 Conecte o adaptador AC ao SX-PS-3200P (③) e ligue a ficha a uma tomada de alimentação (④).

*Por favor, use apenas o adaptador AC que acompanha o SX-PS-3200P.

5 Ligue a impressora (⑤).




Configuração Inicial de Fábrica

1 Retire a ficha AC da tomada de alimentação (①).

2 Prima e mantenha pressionado o botão comutador com um objeto de ponta fina, como seja uma caneta ou um lápis (②) ao inserir a ficha AC numa tomada (③). Mantenha-o pressionado algum tempo; solte-o quando o STATUS LED (cor de laranja) acender (④). A reposição da configuração de fábrica é iniciada.

3 Quando o STATUS LED (cor de laranja) e o LINK LED (verde) acenderem por 1s, a reposição da configuração de fábrica está completa (⑤).



Passo 2 - Configuração do endereço IP


Use o utilitário de configuração fácil incluído no CD-ROM (**SX User Software**) para configurar o endereço IP do SX-PS-3200P.

* Por favor, desative temporariamente todo o software de segurança (como o "Norton", "McAfee", etc.) durante a instalação. Para saber como desativar o software de segurança, consulte o FAQ no nosso sítio Web (<http://www.silexamerica.com/>).

1 Introduza o CD-ROM (**SX User Software**) no leitor do seu PC. Clique **Configuração Rápida**.




* Se o ecrã do menu não aparecer automaticamente, abra **Meu computador**, selecione o leitor de CDs e execute **Autorun.exe**.
* No Windows 7, aparece o painel de Controlo de Conta de Utilizador. Clique **Sim**.
* No Windows Vista, aparece o painel de Controlo de Conta de Utilizador. Clique **Continuar**.




2 Clique **Sim**.


3 Leia a informação visualizada e clique **Avançar**.




4 Leia o acordo de licença de uso do software e clique **Sim**.



5 Selecione SX-PS-3200P e clique **Avançar**.



6 Clique **Atribuir Endereço IP**, insira o endereço IP, a máscara de sub-rede e o gateway padrão, clique **Avançar**.




* O ecrã pode variar em função do sistema operacional que utilizar.

Se não constar na lista...


- Confirme que o SX-PS-3200P está conectado a um concentrador de rede por um cabo de rede apropriado (cabo direto).
- Verifique se as definições de rede no seu computador (definições do endereço IP) estão corretamente configuradas.
- Desative todo o software de segurança ativo.

7 Confirme as suas definições e clique **Executar**.



* A informação visualizada aqui pode ser diferente, dependendo da sua seleção.

8 Selecione **Sim** e clique depois **Concluir**.



O endereço IP do SX-PS-3200P foi configurado com êxito.


O instalador de impressão SX arranca. Vá para o **Passo 3-3** no verso.

Para quaisquer problemas relacionados com a instalação, consulte **Solução de problemas** no verso.

Passo 3 Instalação do aplicativo e configuração da impressão

1 Introduza o CD-ROM (**SX User Software**) no leitor do seu PC.

2 Clique **Instalação da aplicação**.




* Se o ecrã do menu não aparecer automaticamente, abra **Meu computador**, selecione o leitor de CDs e execute **Autorun.exe**.

* No Windows 7, aparece o painel de Controlo de Conta de Utilizador. Clique **Sim**.


* No Windows Vista, aparece o painel de Controlo de Conta de Utilizador. Clique **Continuar**.

Instale o software cliente de impressão incluído no CD-ROM (**SX User Software**) e faça a respetiva configuração para permitir a impressão de rede a partir do seu PC.


3 Leia a informação visualizada e clique **Avançar**.




4 Leia o acordo de licença de uso do software e clique **Sim**.




5 Clique **Avançar**.




6 Clique **Avançar**.




7 Clique **Comçar**.




8 Selecione **Sim** e clique depois **Concluir**.




9 Clique **Avançar**.



10 Selecione **Imprimir com LPR (Line Printer Remote)** e clique **Avançar**.




11 Clique **Buscando o Servidor de Impressora**. Na janela que aparece, selecione o SX-PS-3200P e clique **OK**. Quando voltar ao assistente, clique **Avançar**.




* O endereço IP também pode ser digitado no campo para o **Endereço IP ou nome da impressora**.

* O ecrã pode variar em função do sistema operacional que utilizar.


12 Clique **Avançar**.




13 Clique **Concluir**.



14 Selecione o driver da impressora SX-PS-3200P está conectada a, e clique **Avançar**.



15 Clique **Concluir**.




A instalação do aplicativo e a configuração de impressão foram concluídas.

Poderá monitorar a impressora remotamente no seu PC se utilizar o utilitário Monitor SX fornecido com SX Print.

Como iniciar SX Monitor:

Clique **Iniciar - Todos os programas - SX Print - SX Monitor**.

Para registar a impressora que você deseja monitorar, aceda **Ferramentas - Opções**.



* Alguns modelos de impressora podem não obter a informação de status correta da impressora.

Aceder ao Manual do Usuário

O CD-ROM fornecido com o SX-PS-3200P inclui o manual de leitura online. O manual online descreve o modo como configurar e usar o SX-PS-3200P e disponibiliza informação sobre como solucionar os erros, ajudando-o a resolver eventuais problemas. Siga os passos abaixo para abrir o manual online.

1 Introduza o CD-ROM (**SX User Software**) no leitor do seu PC.

2 Selecione **Guia do utilizador** no menu.

* Se o ecrã do menu não aparecer automaticamente, abra **Meu computador**, selecione o leitor de CDs e execute **Autorun.exe**.

3 O manual online será exibido.

Solução de problemas

Siga os passos abaixo se tiver algum problema relacionado com a configuração.

1 Consulte "**Localização e correção de erros**" no manual online. (Consulte as instruções à esquerda para saber como aceder ao manual.)

2 Consulte FAQ em nossa páginas da Web.

3 Entre em contato com nosso centro de suporte ao cliente.

Suporte ao cliente

USA : silex technology america, Inc.

Correio electrónico : support@silexamerica.com

URL : http://www.silexamerica.com/

Telefone : +1-866-765-8761

Europe : silex technology europe GmbH

Correio electrónico : support@silexeurope.com

URL : http://www.silexeurope.com/

Telefone : +49-(0)2151-65009-0