

SX-PS-3200P

Guida alla configurazione

Italiano

silex
technology

Grazie per aver acquistato SX-PS-3200P.

Questa guida all'installazione fornisce informazioni sul modo di configurare e utilizzare SX-PS-3200P nell'ambiente di rete in uso. Seguire le istruzioni contenute nei **punto1-3** per configurare SX-PS-3200P.

Prima di iniziare, leggere attentamente le "Istruzioni di sicurezza" nel manuale online incluso nel CD-ROM.



(De) Auf der CD-ROM befindet sich ein deutschsprachiges Setup-Handbuch im PDF-Format. Zum Anzeigen der PDF-Datei unter Windows benötigen Sie den Adobe Reader.

(Fr) Un guide d'installation en français au format PDF est inclus dans le CD-ROM. Adobe Reader est nécessaire pour lire les fichiers PDF dans un environnement Windows.

(It) Una Guida alla configurazione in italiano è inclusa nel CD-ROM come file PDF. Per visualizzare il file PDF in ambiente Windows è necessario Adobe Reader.

(Es) En el CD-ROM se incluye una Guía de instalación en español como archivo PDF. Se necesita Adobe Reader para ver el archivo PDF en un entorno Windows.

(Pt) Um Guia de Configuração em português é fornecido no CD-ROM no formato de arquivo PDF. É necessário ter o Adobe Reader para visualizar o arquivo PDF em um ambiente Windows.

Contenuto della confezione

Confermare che i seguenti articoli siano abbinati a SX-PS-3200P:

- ☐ SX-PS-3200P
- ☐ Guida alla configurazione (questo documento)
- ☐ Adattatore CA
- ☐ Garanzia
- ☐ CD-ROM (SX User Software)

Registrazione utente



Completare la registrazione dell'utente prima di concludere la configurazione. La registrazione dell'utente è necessaria per consentirci di fornire migliori servizi e assistenza tecnica.

Sito web registrazione utente

<http://www.silex.jp/register/>

Per registrare un utente è necessario il numero di serie. Il numero di serie è composto dalle ultime 6 cifre dell'indirizzo Ethernet (di 12 cifre totali) collocato sulla parte inferiore dell'unità.

Esempio: se l'indirizzo Ethernet è "00:80:92:00:11:22", il numero di serie sarà "001122".




- (1) LED DI COLLEGAMENTO
- (2) LED DI STATO
- (3) Porta di rete
- (4) Pulsante
- (5) Connettore per l'alimentazione elettrica
- (6) Porta parallela
- (7) Indirizzo ethernet
- (8) Numero di serie

Spiega come collegare SX-PS-3200P a una stampante e poi a un HUB di rete.

* Prima di iniziare, completare l'installazione del driver della stampante che si vuole utilizzare. Selezionare "LPT1" come porta della stampante.

1 Sono necessari i seguenti articoli:



* Se SX-PS-3200P è stato utilizzato in un'altra rete, ripristinare prima le impostazioni predefinite di fabbrica. (v. istruzioni sulla destra.)


2 Collegare SX-PS-3200P a una porta parallela sulla stampante (1).

3 Collegare SX-PS-3200P a un HUB di rete utilizzando un cavo di rete (2).

4 Collegare l'adattatore CA a SX-PS-3200P (3) e inserire la spina in una presa di corrente (4).

* Accertarsi di utilizzare l'adattatore CA fornito con SX-PS-3200P.

5 Accendere la stampante (5).




Configurazione di default di fabbrica

1 Scollegare la spina CA dalla presa di corrente (1).

2 Premere il pulsante con un oggetto a punta fine come una penna o una matita (2) e tenerlo premuto mentre si inserisce la spina AC nella presa (3). Tenere premuto il pulsante per qualche istante, quindi rilasciarlo quando il LED di STATO (arancione) si accende (4). Si avvia così la configurazione predefinita di fabbrica.

3 Quando il LED di STATO (arancione) e il LED di CONNESSIONE (verde) si accendono per 1 sec., la configurazione predefinita di fabbrica è conclusa (5).



Punto2 Configurazione indirizzo IP

Utilizzare la utility di configurazione semplificata inclusa nel CD-ROM (**SX User Software**) per configurare l'indirizzo IP sull'SX-PS-3200P.

* Disabilitare temporaneamente eventuali software antivirus (ad es. "Norton", "McAfee" ecc.) durante l'installazione. Per disabilitare il software antivirus, consultare le FAQ sul nostro sito web (<http://www.silexamerica.com/>).

1 Inserire il CD-ROM (**SX User Software**) nel PC. Fare clic su **Impostazione rapida**.




* Se la schermata del menu non appare automaticamente, aprire **Risorse del computer**, selezionare il drive CD-ROM ed eseguire **Autorun.exe**.


* In Windows 7, viene visualizzata la finestra di gestione degli account utente. Fare clic su **Sì**.

* In Windows Vista, viene visualizzata la finestra di gestione degli account utente. Fare clic su **Continua**.


2 Fare clic su **Sì**.




3 Leggere le informazioni visualizzate e fare clic su **Avanti**.




4 Leggere il contratto di licenza del software e fare clic su **Sì**.



5 Selezionare SX-PS-3200P e fare clic su **Avanti**.



6 Fare clic su **Assegnare indirizzo IP**, inserire l'indirizzo IP, la subnet mask e il gateway di default, quindi fare clic su **Avanti**.




* La schermata può variare a seconda del sistema operativo utilizzato.

Se non è elencato...

- Accertarsi che SX-PS-3200P sia collegato a un HUB di rete utilizzando un cavo di rete adatto (cavo passante diretto).
- Verificare che le impostazioni di rete sul computer in uso (impostazione indirizzo IP) siano configurate correttamente.
- Disabilitare il software antivirus se abilitato.


* Nota: il server DHCP può assegnare un indirizzo IP diverso ogni volta che si avvia SX-PS-3200P. Se l'indirizzo IP di SX-PS-3200P è cambiato, la stampa in rete non sarà più disponibile. Se si vuole gestire l'indirizzo IP utilizzando il server DHCP, occorre configurarlo in modo che sia assegnato sempre lo stesso indirizzo a SX-PS-3200P.

7 Confermare le impostazioni facendo clic su **Effettuare**.



* Il contenuto delle informazioni visualizzate qui dipende dalla scelta effettuata.

8 Selezionare **Sì**, quindi fare clic su **Fine**.



L'indirizzo IP è stato configurato con successo su SX-PS-3200P.

Viene lanciato l'installer di SX-Print. Andare al **punto3-3** a tergo.





In caso di problemi relativi all'installazione, consultare la **Risoluzione dei problemi** a tergo.

Punto3 Installazione dell'applicazione e impostazioni di stampa






- 1 Inserire il CD-ROM (SX User Software) nel PC.
- 2 Fare clic su **Installazione applicazione**.
- 3 Leggere le informazioni visualizzate e fare clic su **Avanti**.
- 4 Leggere il contratto di licenza del software e fare clic su **Sì**.
- 5 Clic su **Avanti**.
- 6 Clic su **Avanti**.



* Se la schermata del menu non appare automaticamente, aprire **Risorse del computer**, selezionare il drive CD-ROM ed eseguire **Autorun.exe**.
* In Windows 7, viene visualizzata la finestra di gestione degli account utente. Fare clic su **Sì**.
* In Windows Vista, viene visualizzata la finestra di gestione degli account utente. Fare clic su **Continua**.







- 7 Fare clic su **Avvio**.
- 8 Selezionare **Sì**, quindi fare clic su **Fine**.
- 9 Clic su **Avanti**.
- 10 Selezionare **Stampa con LPR (Line Printer Remote)** e fare clic su **Avanti**.
- 11 Fare clic su **Ricerca la disposizione stampa**. Nella finestra di pop-up visualizzata, selezionare SX-PS-3200P e fare clic su **OK**. Quando si ritorna al wizard, fare clic su **Avanti**.



* L'indirizzo IP può anche essere digitato nel campo **Nome o indirizzo IP stampante**.
* La schermata può variare a seconda del sistema operativo utilizzato.


- 12 Clic su **Avanti**.
- 13 Clic su **Fine**.
- 14 Selezionare il driver della stampante a cui è collegato SX-PS-3200P e fare clic su **Avanti**.
- 15 Clic su **Fine**.



L'installazione dell'applicazione e le impostazioni di stampa sono state completate.

Se si utilizza la utility SX Monitor fornita con SX Print, la stampante può essere sempre controllata in remoto sul PC.

Come avviare SX Monitor:
Fare clic su **Avvio - Tutti i programmi - SX Print - SX Monitor**.
Per registrare la stampante che si vuole controllare, andare su **Strumenti - Opzioni**.



* Alcuni modelli di stampanti possono non riuscire a recuperare le corrette informazioni di stato della stampante.

Accesso al manuale utente

Il CD ROM fornito con SX-PS-3200P contiene il manuale online. Il manuale online descrive come configurare e utilizzare SX-PS-3200P e fornisce informazioni sulla risoluzione di eventuali problemi. Seguire i passi sotto indicati per aprire il manuale online.

- 1 Inserire il CD-ROM (SX User Software) nel PC.
- 2 Selezionare dal menu **Guida utilizzatore**.
* Se la schermata del menu non appare automaticamente, aprire **Risorse del computer**, selezionare il drive CD-ROM ed eseguire **Autorun.exe**.
- 3 Il manuale online verrà visualizzato.

Risoluzione dei problemi

Seguire i passi sotto descritti in caso di problemi di configurazione.

- 1 Consultare la **Risoluzione dei problemi nel manuale online**.
(v. le istruzioni a sinistra su come accedere al manuale.)
- 2 Consultare la **FAQ nella nostra home page**.
- 3 Contattare il nostro **centro di supporto ai clienti**.

Assistenza clienti

In Europa : silex technology europe GmbH
E-Mail : support@silexeurope.com
URL : http://www.silexeurope.com/
Tel. : +49-(0)2151-65009-0

Negli USA : silex technology america, Inc.
E-Mail : support@silexamerica.com
URL : http://www.silexamerica.com/
Tel. : +1-866-765-8761