

# SX-PS-3200P

## Installationsanleitung

Deutsch

silex  
technology

**Vielen Dank, dass Sie sich für den Kauf des SX-PS-3200P entschieden haben.** Die vorliegende Installationsanleitung enthält Informationen zur Konfiguration und Nutzung des SX-PS-3200P in einem Netzwerk. Folgen Sie bitte den Anweisungen in **Schritt 1 bis 3** zur Konfiguration des SX-PS-3200P.

Lesen Sie vor der Installation des Geräts im Online-Handbuch auf der CD-ROM die "Sicherheitshinweise" gründlich durch.



(De) Auf der CD-ROM befindet sich ein deutschsprachiges Setup-Handbuch im PDF-Format. Zum Anzeigen der PDF-Datei unter Windows benötigen Sie den Adobe Reader.

(Fr) Un guide d'installation en français au format PDF est inclus dans le CD-ROM. Adobe Reader est nécessaire pour lire les fichiers PDF dans un environnement Windows.

(It) Una Guida alla configurazione in italiano è inclusa nel CD-ROM come file PDF. Per visualizzare il file PDF in ambiente Windows è necessario Adobe Reader.

(Es) En el CD-ROM se incluye una Guía de instalación en español como archivo PDF. Se necesita Adobe Reader para ver el archivo PDF en un entorno Windows.


(Pt) Um Guia de Configuração em português é fornecido no CD-ROM no formato de arquivo PDF. É necessário ter o Adobe Reader para visualizar o arquivo PDF em um ambiente Windows.

## Lieferumfang

Bitte überprüfen Sie, ob die folgenden Artikel im Lieferumfang des SX-DS-3000WAN enthalten sind:

- |  |  |
|--|--|
| <input type="checkbox"/> SX-PS-3200P               | <input type="checkbox"/> Installationsanleitung (das vorliegende Dokument) |
| <input type="checkbox"/> Wechselstromnetzteil      | <input type="checkbox"/> Garantieheft                                      |
| <input type="checkbox"/> CD-ROM (SX User Software) |  |

## Gerätebestandteile und Funktionen




## Schritt 1 Erste Schritte

Es wird der Anschluss des SX-PS-3200P an einen Drucker und dann an ein Netzwerk-HUB erläutert.

\* Zuvor müssen Sie den Druckertreiber installieren, den Sie verwenden möchten. Für den Anschluss des Druckers wählen Sie "LPT1".

**1** Die folgenden Komponenten werden benötigt.



\* Wurde der SX-PS-3200P in einem anderen Netzwerk eingesetzt, setzen Sie ihn zuerst auf die Werkseinstellung zurück. (Siehe Anweisung rechts.)


**2** Verbinden Sie den SX-PS-3200P mit einer parallelen Schnittstelle am Drucker (①).

**3** Verbinden Sie den SX-PS-3200P mittels eines Netzwerkkabels mit einem Netzwerk-HUB (②).

**4** Schließen Sie das Wechselstromnetzteil an den SX-PS-3200P (③) und den Netzstecker an die Steckdose (④) an.

\* Verwenden Sie nur das Wechselstromnetzteil, das im Lieferumfang des SX-PS-3200P enthalten ist.

**5** Schalten Sie den Drucker ein (⑤).




## Standardkonfiguration ab Werk

**1** Ziehen Sie den Netzstecker aus der Steckdose (①).

**2** Halten Sie den Tastschalter mit einem spitzen Gegenstand wie z. B. einem Stift gedrückt (②), während Sie den Netzstecker in eine Steckdose stecken (③). Halten Sie den Tastschalter so lange gedrückt, bis die STATUS-LED (Orange) leuchtet (④). und lassen Sie ihn dann los. Dann beginnt die Konfiguration auf die Werkseinstellung.

**3** Wenn die STATUS-LED (Orange) und die LINK-LED (Grün) für 1 Sekunde aufleuchten, ist die Konfiguration auf die Werkseinstellung beendet (⑤).



## Schritt 2 Konfiguration der IP-Adresse

Mit dem Hilfsprogramm zur Konfiguration, das Sie auf der CD-ROM (**SX User Software**) finden, können Sie die IP-Adresse für den SX-PS-3200P konfigurieren.

\* Schalten Sie während des Setups jegliche Sicherheitssoftware (z. B. "Norton", "McAfee" usw.) vorübergehend aus.

Wie Sie die Sicherheitssoftware abschalten können, lesen Sie in den FAQ auf unserer Website (<http://www.silexamerica.com/>).

**1** Legen Sie die CD-ROM (**SX User Software**) in Ihren PC ein. Klicken Sie auf **Schnelle Einrichtung**.




\* Wenn der Menübildschirm nicht automatisch angezeigt wird, öffnen Sie den **Arbeitsplatz**, wählen Sie das CD-ROM-Laufwerk und führen Sie die Datei **Autorun.exe** aus.


\* Unter Windows 7 wird der Bildschirm zur Benutzerkontenverwaltung. Klicken Sie auf **Ja**.

\* Unter Windows Vista wird der Bildschirm zur Benutzerkontenverwaltung angezeigt. Klicken Sie auf **Weiter**.


**2** klicken Sie auf **Ja**.




**3** Lesen Sie die Software-Lizenzvereinbarung durch und klicken Sie auf **Weiter**.




**4** Lesen Sie die Software-Lizenzvereinbarung durch und klicken Sie auf **Ja**.



**5** Wählen Sie SX-PS-3200P und klicken Sie auf **Weiter**.



**6** Klicken Sie auf **IP-Adresse zuweisen**, geben Sie IP-Adresse, Subnetzmaske und Standard-Gateway ein und klicken Sie auf **Weiter**.




\* Je nach dem von Ihnen verwendeten Betriebssystem kann die Anzeige auf dem Bildschirm variieren.

Falls es nicht aufgeführt ist...

- Bestätigen Sie, dass der SX-PS-3200P mittels eines ordnungsgemäßen Netzwerkkabels (Durchgangskabel) an einem Netzwerk-HUB angeschlossen ist.
- Überprüfen Sie, ob die Netzwerkeinstellung (Einstellung der IP-Adresse) auf Ihrem PC richtig konfiguriert ist.
- Schalten Sie alle Sicherheitssoftware aus, falls diese aktiviert ist.


\* Beachten Sie, dass der DHCP-Server möglicherweise jedes Mal beim Booten des SX-PS-3200P eine andere IP-Adresse zuweist. Wird die IP-Adresse des SX-PS-3200P geändert, steht die Druckfunktion im Netzwerk nicht mehr zur Verfügung. Wenn Sie die IP-Adresse mittels des DHCP-Servers verwalten möchten, müssen Sie diesen so konfigurieren, dass er dem SX-PS-3200P stets die gleiche Adresse zuweist.

**7** Überprüfen Sie die Einstellungen und klicken Sie auf **Ausführen**.



\* Die jeweils angezeigten Informationen hängen von Ihrer getroffenen Auswahl ab.

**8** Wählen Sie **Ja** und klicken Sie anschließend auf **Fertig stellen**.



**Die IP-Adresse wurde für den SX-PS-3200P erfolgreich konfiguriert.**

Das Installationsprogramm von SX-Print wird ausgeführt. Fahren Sie mit **Schritt 3-3** auf der Rückseite fort.

Bei Problemen hinsichtlich des Setups lesen Sie im Abschnitt **Fehlerbehebung** auf der Rückseite nach.

## Benutzerregistrierung

Bitte füllen Sie nach Abschluss der Installation das Benutzerregistrierungsformular aus. Die Benutzerregistrierung ist notwendig, um Ihnen eine bessere technische Unterstützung und bessere technische Dienstleistungen bieten zu können.

Website zur Benutzerregistrierung

<http://www.silex.jp/register/>


Zur Benutzerregistrierung wird die Seriennummer benötigt. Die Seriennummer besteht aus den letzten 6 Stellen der (insgesamt 12-stelligen) Ethernet-Adresse. Sie finden diese Adresse an der Geräteunterseite.

Beispiel: Bei der Ethernet-Adresse 00:80:92:00:11:22 lautet die Seriennummer wie folgt: 001122.

## Schritt 3 Installation der Applikation und Druckereinstellungen

- 1** Legen Sie die CD-ROM (**SX User Software**) in Ihren PC ein.


- 2** Klicken Sie auf **Anwendungsinstallation**.




\* Wenn der Menübildschirm nicht automatisch angezeigt wird, öffnen Sie den **Arbeitsplatz**, wählen Sie das CD-ROM-Laufwerk und führen Sie die Datei **Autorun.exe** aus.  
\* Unter Windows 7 wird der Bildschirm zur Benutzerkontenverwaltung. Klicken Sie auf **Ja**.  
\* Unter Windows Vista wird der Bildschirm zur Benutzerkontenverwaltung angezeigt. Klicken Sie auf **Weiter**.

Installieren Sie die auf der CD-ROM (**SX User Software**) enthaltene Client-Software zum Drucken und konfigurieren Sie die Druckereinstellungen so, dass das Drucken im Netzwerk von Ihrem PC aus möglich ist.


- 3** Lesen Sie die Software-Lizenzvereinbarung durch und klicken Sie auf **Weiter**.




- 4** Lesen Sie die Software-Lizenzvereinbarung durch und klicken Sie auf **Ja**.




- 5** Klicken Sie auf **Weiter**.




- 6** Klicken Sie auf **Weiter**.




- 7** Klicken Sie auf **Start**.




- 8** Wählen Sie **Ja** und klicken Sie anschließend auf **Fertig stellen**.




- 9** Klicken Sie auf **Weiter**.



- 10** Wählen Sie **Drucken mit LPR (Line Printer Remote)** und klicken Sie auf **Weiter**.




- 11** Klicken Sie auf **Suchen nach Printserver**. Wählen Sie in dem Fenster, das sich dann öffnet, **SX-PS-3200P** und klicken Sie auf **OK**. Nach der Rückkehr zum Installationsassistenten klicken Sie auf **Weiter**.




\* Die IP-Adresse kann auch in **IP-Adresse oder Druckernamen** eingegeben werden.

\* Je nach dem von Ihnen verwendeten Betriebssystem kann die Anzeige auf dem Bildschirm variieren.


- 12** Klicken Sie auf **Weiter**.




- 13** Klicken Sie auf **Abschluss**.



- 14** Wählen Sie den Treiber des Druckers aus, an den der SX-PS-3200P angeschlossen ist, und klicken Sie auf **Weiter**.




- 15** Klicken Sie auf **Abschließen**.



Die Installation der Applikation und die Druckereinstellungen sind abgeschlossen.

Wenn Sie das Hilfsprogramm "SX Monitor" nutzen, das mit "SX Print" geliefert wurde, können Sie den Drucker stets von Ihrem PC aus überwachen.

Wie wird SX Monitor gestartet:  
Klicken Sie auf **Start - Alle Programme - SX Print - SX Monitor**.  
Zum Registrieren des Druckers, den Sie überwachen möchten, gehen Sie zu **Extras - Optionen**.



\* Einige Druckermodele können möglicherweise nicht die richtigen Informationen zum Druckerstatus abrufen.

## Zugriff auf die Bedienungsanleitung

Auf der CD-ROM, die mit dem SX-PS-3200P geliefert wurde, finden Sie das Online-Handbuch. Im Online-Handbuch ist beschrieben, wie der SX-PS-3200P zu konfigurieren und zu verwenden ist. Außerdem finden Sie dort Informationen zur Fehlerbehebung, die Ihnen bei der Lösung möglicher Probleme helfen werden. Befolgen Sie die nachfolgenden Schritte, um das Online-Handbuch zu öffnen.

- 1** Legen Sie die CD-ROM (**SX User Software**) in Ihren PC ein.

- 2** Bitte wählen Sie **Benutzerhandbuch** aus dem Menü.

\* Wenn der Menübildschirm nicht automatisch angezeigt wird, öffnen Sie den **Arbeitsplatz**, wählen Sie das CD-ROM-Laufwerk und führen Sie die Datei **Autorun.exe** aus.

- 3** Das Online-Handbuch wird angezeigt.

## Fehlerbehebung

Befolgen Sie die nachfolgenden Schritte, wenn Sie Probleme beim Setup haben.

- 1 Einzelheiten finden Sie im Abschnitt "Fehlerbehebung" des Online-Handbuchs.**  
(Wie Sie auf das Handbuch zugreifen können, sehen Sie in den Anweisungen links.)

- 2 Lesen Sie die FAQ auf unserer Homepage.**

- 3 Wenden Sie sich an unser Kundendienst-Center.**

## Kundenbetreuung

**Für Europa : silex technology europe GmbH**

E-Mail : support@silexeurope.com  
URL : http://www.silexeurope.com/  
Tel. : +49-(0)2151-65009-0

**Für USA : silex technology america, Inc.**

E-Mail : support@silexamerica.com  
URL : http://www.silexamerica.com/  
Tel. : +1-866-765-8761