


ファームウェアアップデート手順


本書では、AP-800AX(以降、本製品)のファームウェアアップデート手順について記載しています。


ファームウェアアップデートは、本製品のWebページにアクセスして実行します。本製品と設定用PCを接続してください。

※本書ではWindows 10環境で、統合管理ソフトウェア「AMC Manager®」を使用する手順を例に説明します。
※AMC Manager®は、当社Webサイト(<https://www.silex.jp/support/>)から無償版をダウンロードしてインストールできます。

※本製品に設定されているIPアドレスが分かる場合は、設定用PCのWebブラウザから直接Webページにアクセスできます。アドレスバーにIPアドレスを入力して、手順 2 にお進みください。



1 AMC Managerを起動します。機器リストに表示された本製品を選択して、「Webブラウザによる設定」アイコン()をクリックします。




※複数台が表示されている場合は、本製品の「IPアドレス」や「MACアドレス」を確認し、選択してください。
※Webページの画面は、ご利用になる環境やWebブラウザによって多少表示が異なる場合があります。

2 ログインページが表示されます。パスワードを入力して、「ログイン」をクリックします。




※ログインパスワード設定ページが表示された場合は、パスワードの設定を行ってからログインしてください。


3 Webページ左側のメニューで、「メンテナンス」の下にある「メンテナンス」-「ファーム アップデート」をクリックします。



4 「ファーム アップデート」ページが表示されます。「新しいファームウェア」の右のボタンをクリックして、設定用PCにダウンロードしたアップデートファイル(AP-800AX.bin)を指定したら「アップデート」をクリックします。



5 確認画面で[OK]をクリックするとファームウェアのアップデートが開始されます。完了するまでしばらくお待ちください。



※アップデート中は本製品の電源を切ったり、Webブラウザを終了したりしないでください。

6 ログインページが表示されたら、ファームウェアのアップデートは完了です。Webページの右上に表示されているバージョンが最新に更新されていることを確認してください。